



Ascotel® IntelliGate® Kommunikationssysteme

A150
A300
2025
2045
2065

Funktionscodes ab 17.7
Bedienungsanleitung

Funktionscodes ab I7.7

- Funktionen, die nicht über das Menü angeboten werden, können Sie mit Funktionscodes aktivieren.
- Einen Funktionscode können Sie direkt eingeben oder auf einer Taste speichern.
- Einige Funktionscodes können Sie nur ausführen, wenn die gleiche Funktion nicht auch über das Menü bedienbar ist.
- Einige Funktionscodes stehen je nach System und Softwareversion nur beschränkt oder gar nicht zur Verfügung.

Funktion	Funktionscode	Fernbedienung
Alle aktiven Funktionen deaktivieren (ausser An-/Abmeldung in Sammelanschlüssen, Status von CLIR permanent und Terminaufträge)	*00	X
Amtszugang mit Gebührenrückruf aktivieren	*32 <BN-Nr.>	
Anklopfen • aktivieren in Nachwahl • sich schützen vor • auf sich erlauben	*43 *04 #04	X X X
Anruf oder Gespräch übernehmen (Fast Take)	*88 <BN-Nr.>	
Anruf übernehmen	*86 <BN-Nr.>	
Anrufe umleiten (AUL) • unbedingte AUL aktivieren • unbedingte AUL löschen • unbedingte AUL auf zuletzt konfig. Benutzer aktivieren • unbedingte AUL auf zuletzt konfig. Benutzer löschen • AUL auf vorkonfig. Benutzer aktivieren • AUL auf vorkonfig. Benutzer löschen • AUL wenn besetzt aktivieren • AUL wenn besetzt löschen • AUL wenn besetzt auf zuletzt konfig. Benutzer aktivieren • AUL wenn besetzt auf zuletzt konfig. Benutzer löschen • AUL auf Standardmeldung aktivieren • AUL auf Standardmeldung löschen • AUL auf Pager oder Zentralwecker aktivieren • AUL auf Pager oder Zentralwecker löschen • sich schützen vor • auf sich erlauben	*21 <Ziel-Nr.> #21 *21# #21 *22 #22 *67 <Ziel-Nr.> #67 *67# #67 *24 <Text-Nr.> #24 *28 #28 *02 #02	X X

eud-07/44/1,5 – I7.7 – 10.2008

Funktion	Funktionscode	Fernbedienung
Anzeige der eigenen Rufnummer am Zieltelefon (CLIP/CLIR) <ul style="list-style-type: none"> • Rufnummeranzeige für diesen Anruf unterdrücken (CLIR call by call) • Rufnummeranzeige für alle Anrufe unterdrücken (CLIR permanent) • Rufnummer immer anzeigen (CLIP) • Rufnummer nur für diesen Anruf anzeigen (wenn CLIR permanent aktiviert ist) 	*31 <Ziel-Nr> *31# #31# #31<Ziel-Nr>	 X X
Aufschalten <ul style="list-style-type: none"> • aktivieren in Nachwahl • sich schützen vor • auf sich erlauben 	*44 *04 #04	 X X
Durchsage <ul style="list-style-type: none"> • an einen Benutzer • an eine Gruppe • an Gruppe übernehmen 	*7998 <BN-Nr.> *79 <GR-Nr.> *89	
Follow me <ul style="list-style-type: none"> • aktivieren • löschen 	*23 <BN-Nr.> #23	
Funktion über fremdes Telefon aktivieren / deaktivieren (Fernbedienung)	*06 <BN-Nr.> <Fkt.>	
Home Alone <ul style="list-style-type: none"> • aktivieren • löschen 	*49 <SAS-Nr.> #49 <SAS-Nr.>	X X
Konferenzgespräch aufbauen <ul style="list-style-type: none"> • vorbestimmt • variabel 	*70 <Konf.-Nr.> *71 <BN-Nr. 1> * bis <BN-Nr. 5> #	
Konferenzteilnehmer ausschliessen (interne)	#71	
Netzbetreiber manuell wechseln – LCR (Fallback) (nach Fallback wird die zuletzt gewählte externe Rufnummer automatisch gewählt)	*90	
Parken <ul style="list-style-type: none"> • Benutzer parken in Nachwahl • sich mit geparktem Benutzer verbinden 	*76 #76	
Personensuchanlage <ul style="list-style-type: none"> • Benutzer suchen in Vorwahl • Benutzer suchen in Nachwahl • Sucher beantworten 	*81 <BN-Nr.> *81 *82 <BN-Nr.>	
Persönliche Anruflenkung¹⁾ <ul style="list-style-type: none"> • aktivieren • deaktivieren x = Anruflenkung 0...5	*45 x #45	X X

eud-0744/1.5 – 17.7 – 10.2008

Funktion	Funktionscode	Fernbedienung
Persönlicher Code (PIN) ändern x = alte PIN, y = neue PIN	*47 x * y * y #	X
Privatanruf mit persönlichem Code (PIN)	#46 <BN-Nr.> <PIN>	
Raumüberwachung (Babywache)²⁾ • aktivieren • löschen x = 1..3 (Modus), y = 1..3 (Pegel, optional)	*25 x <BN-Nr.> [* y] # #25	X X
Redkey-Funktion auslösen	*73 [Parameter]	
Relais steuern • aktivieren • deaktivieren	*74 <Relais-Nr.> #74 <Relais-Nr.>	
Ring Alone¹⁾ • aktivieren • deaktivieren	*41 #41	
Rückruf • löschen (am ausführenden Telefon)	#37	
Rückruf-Message / Message-LED • aktivieren • beantworten • löschen (am ausführenden Telefon) • löschen (am Zieltelefon)	*38 <BN-Nr.> *#38 #38 <BN-Nr.> #38#	X X X X
Rufweitschaltung (RWS) • RWS aktivieren • RWS löschen • RWS auf zuletzt konfig. Benutzer aktivieren • RWS auf zuletzt konfig. Benutzer löschen • RWS auf vorkonfig. Benutzer aktivieren • RWS auf vorkonfig. Benutzer löschen • RWS auf Pager oder Zentralwecker aktivieren • RWS auf Pager oder Zentralwecker löschen • sich schützen vor • auf sich erlauben	*61 <BN-Nr.> #61 *61# #61 *62 #62 *68 #68 *02 #02	X X X X X X X X X X X
Ruhe vor dem Telefon (Anrufschutz) • aktivieren • deaktivieren	*26 #26	X X
Sammelanschluss (SAS) • sich bei allen SAS anmelden • sich bei allen SAS abmelden • sich bei bestimmtem SAS anmelden • sich bei bestimmtem SAS abmelden	*4800 #4800 *48 <SAS-Nr.> #48 <SAS-Nr.>	X X X X
Schaltgruppen 01...20 umschalten		

Funktion	Funktionscode	Fernbedienung
<ul style="list-style-type: none"> • Schaltgruppe xx in Position y schalten xx = 01...20, y = 1...3	*85 xy y	
Sperren / Entsperren <ul style="list-style-type: none"> • Endgerät sperren • alle Endgeräte eines Benutzers sperren¹⁾ • Endgerät entsperren • alle Endgeräte eines Benutzers entsperren¹⁾ • entsperren pro Anruf 	*33 <PIN> # *33* <PIN> # #33 <PIN> # #33* <PIN> # #36 <BN-Nr.> <PIN>	
Telefonieren an einem fremden Telefon <ul style="list-style-type: none"> • geschäftliche Gespräche • private Gespräche 	#36 <BN-Nr.> <PIN> #46 <BN-Nr.> <PIN>	
Terminruf <ul style="list-style-type: none"> • Einzelauftrag aktivieren • Einzelauftrag löschen • Dauerauftrag aktivieren • Dauerauftrag löschen 	*55 <hh mm> #55 *56 <hh mm> #56	X X X X
Textmeldung (Standardtext) mit / ohne Parameter <ul style="list-style-type: none"> • an einen Benutzer senden • an eine Gruppe senden • an alle senden 	*3598 <BN-Nr.> <Text-Nr.> [Param.] # *35 <GR-Nr.> <Text-Nr.> [Param.] # *3599 <Text-Nr.> [Param.] #	X X X
Tür öffnen	*74 <Nr. der Türfreisprechstelle>	
Voice-Mail-System <ul style="list-style-type: none"> • aufnehmen Begrüssung³⁾ (x=1,2,3) • kontrollhören Begrüssung (x=1,2,3,7,8) • löschen Begrüssung (x=1,2,3) • aktivieren Begrüssung (x=1,2,3) • deaktivieren Begrüssung (x=1,2,3) • Sprachmitteilungen abhören x = 1,2,3: persönliche Begrüssung 1,2,3 x = 7: globale Begrüssung x = 8: globale Überlauf-Begrüssung	*913 x <PIN ⁴⁾ > # ⁴⁾ *#913 x <PIN ⁴⁾ > # ⁴⁾ #913 x <PIN ⁴⁾ > # ⁴⁾ *933 x <PIN ⁴⁾ > # ⁴⁾ #933 x <PIN ⁴⁾ > # ⁴⁾ *#94 <PIN ⁴⁾ > # ⁴⁾	X X X X X X
Zentralwecker <ul style="list-style-type: none"> • suchen mit Coderuf in Vorwahl • suchen mit Coderuf in Nachwahl • Coderuf beantworten • Ringsignal beantworten 	*81 <BN-Nr.> *81 *82 *83	

1) ab 17.7

2) Nur Office 130/130pro und Office 135/135pro

3) Office 20, Office 25, Office 60/60IP: Begrüssung kann nur durch Hörer aufgenommen werden.

4) Nur bei Fernbedienung erforderlich